

ELIOS by POSLIGNE

Kompaktni i slim-line
integrirani EPOS terminal



O proizvodu:

Élios je najnoviji POSLIGNE®-ov integrirani terminal. Sve u jednom, iznimno tanak, kompaktni i elegantni dizajn čine ga savršenim EPoS terminalom za vođenje kompletnog poslovanja u ugostiteljstvu, trgovini i uslužnim djelatnostima. Nevjerovatnim ga čine, tanki dizajn koji štedi prostor sa pouzdanom i jakom centralnom procesorskom jedinicom.

Sa svojom 1.6 GHz INTEL Atom arhitekturom, ultra-tankim oblikom i radom bez ventilatora u zahtjevnoj radnoj okolini, Élios od POSLIGNE®-a je savršen sustav za vođenje kompletnog poslovanja u ugostiteljstvu, trgovini i uslužnim djelatnostima. Elegantan je, lijepog dizajna i jednostavan za instaliranje. Kompaktno metalno podnožje daje Élios-u veliku stabilnost i pomaže da ne dođe do pregrijavanja. Tvrdi disk smješten odvojeno od matične ploče osigurava da je rizik od pregrijavanja sveden na minimum.

Opremljen sa vlastitim inovativnim HSD ugrađenim software-om, Élios uključuje automatiziran, centraliziran sustav slanja podataka putem email-a. IT menageri, na primjer bit će u mogućnosti pratiti rad sustava, radne temperature i napona putem e-mail sustava upozorenja. Osim toga, INTEL Atom procesor troši manje energije.

- ✦ Intel Atom procesor (pouzdanost & niska potrošnja energije)
- ✦ Čvrst dizajn bez ventilatora za pogodan u zahtjevnoj radnoj okolini
- ✦ Metalno podnožje osigurava povećanu stabilnost i zaštita od topline
- ✦ Kabel za upravljanje sakriven u podnožju
- ✦ Tvrdi disk i matična ploča posebno odvojeni (rizik od pregrijavanja je znatno smanjen)
- ✦ Izmjena tvrdog diska se obavlja bez ijednog alata
- ✦ Višestruki komunikacijski port-ovi i pridjeljeni konektori
- ✦ Magnetic Swipe Reader – Dallas Key Reader – RFID
- ✦ Čitač otiska prstiju (sve opcije)
- ✦ Ugrađen vlastiti HSD software za centralizirano upravljanje podacima



Glavne karakteristike:

| MODEL | ELIOS |
|-----------------------------------|---|
| Procesor | INTEL Atom® N270 1.6 GHz |
| Chipset | INTEL 945 GSE + ICH7M |
| Memorija (RAM) | 1 GB DDR2 SO DIMM – može se povećati i do 2 GB |
| Tvrđi disk | 160 GB 2,5" |
| Upravljačka jedinica/e | 1 x 2.5" HDD + opcijski drugi tvrđi disk |
| Touchscreen | 15 inča resistive (ELO touch) |
| Rezolucija | 1024 x 768 |
| Kut gledanja (touchscreen) | 45° (fiksni) |
| KOMUNIKACIJSKI PORTOVI I/O | |
| 5 X USB 2.0 | 4 na stražnjoj strani i 1 na lijevoj strani ekrana |
| 4 x serijski COM RJ - 45 | sa DB9 adapterom |
| 1 x izlaz ladice za novac | 12 & 24 V |
| 1 x LAN 10/100/1000 | |
| 1 x VGA (DB – 15F) izlaz | |
| OKOLINA | |
| Napajanje | Vanjsko 65W – 19V 3,4A |
| Težina | 6,35 kg |
| Dimenzije (DxŠxV) | 380 x 272 x 321 mm |
| Kompatibilni operacijski sustavi | Windows XP, XP Embedded, CE, Linux Fedora 8, Suse, Ent 10 |
| OPCIJE | |
| MSR | Swipe čitač kartice |
| RFID čitač | Bez kontakta |
| Kombinirani čitač 1 | Dallas tipke + MSR |
| Kombinirani čitač 2 | Biometrijski (fingerprints) + MSR |

